

faut, par conséquent, en ajouter de temps à autre.

Pour renouveler le carbure quand l'un des côtés sera épuisé. Il faut isoler ce côté en fermant le robinet correspondant F et en tournant le robinet à deux tubulures G de façon que le filet d'eau soit dirigé sur le générateur opposé. Otez le couvercle et videz l'eau par la soupape qui se trouve près du bas de chaque générateur. Il faut nettoyer et faire sécher les plats avant d'y replacer du carbure, car sans cette précaution il y aurait production immédiate de gaz. Le tiroir étant remis en place et les ouvertures hermétiquement fermées vous devez ouvrir le robinet F mais gardez-vous de toucher au robinet G qui doit rester dans la position que vous lui avez donné tout-à-l'heure.

---

## LETTRES

Plessisville, 20 avril 1898.

MESSIEURS,

En réponse à votre lettre, de ce jour, je dois vous dire que le générateur que vous m'avez vendu a été mis en opération le 9 février dernier, et qu'il a toujours fonctionné depuis avec la plus grande régularité sans aucune interruption.