

3.1.2 **L'écran ne fonctionne pas**

Quinze secondes après le démarrage de l'ordinateur, il doit apparaître un curseur clignotant au coin supérieur gauche de l'écran. Dans le cas contraire, il y a plusieurs possibilités:

The logo for 'EXPRESS' features the word in a bold, italicized, sans-serif font. To the left of the text are three horizontal lines of varying lengths, stacked vertically, resembling a stylized 'E' or a signal indicator.

Sept symptômes concernant l'écran

1. Votre moniteur comporte son propre commutateur, et il n'a pas été activé.
2. Le cordon d'alimentation du moniteur n'est pas correctement enfiché.
3. Le câble ordinateur-moniteur n'est pas correctement enfiché.
4. Les contrôles de luminosité et contraste ont été baissés. Ajustez-les pour voir si le curseur reparaît.

Les articles 5, 6 et 7 sont de véritables problèmes de matériel. Si après avoir vérifié 1 à 4 vous n'avez toujours pas de curseur, appelez le Microcentre.

5. La plaquette de contrôle vidéo n'est pas bien enfichée à l'intérieur du boîtier.
6. La plaquette de contrôle vidéo est endommagée.
7. Le moniteur lui-même est endommagé.

3.1.3 **Votre système ne démarre pas**

Ici, deux situations possibles.

Le premier cas se confond facilement avec un problème de moniteur. Si votre système refuse simplement de démarrer, le seul symptôme immédiat est qu'il n'y a pas de curseur. En fait, il y en a d'autres: pas de bruit de ventilateur, par exemple; de plus si après une minute il n'y a toujours pas d'activité du disque, c'est sans doute que votre système n'est pas parti.

Vous pouvez vérifier deux choses: