

b) Je viens de déménager

1. Pour faire en sorte que le voyant ne clignote plus quand il n'y a pas de messages, composez le 944-0198, choisissez l'option 4, entrez le chiffre 1 et écoutez les indications au sujet de l'indicateur de messages en attente et apportez les modifications désirées.

OU

2. Soulevez le combiné et appuyez sur la touche*96 pour réinitialiser le voyant.

L'écran indique qu'il y a de nouveaux appelants, mais il n'y a pas de messages

Votre appareil tient un registre des appels sans réponses que vous avez reçus et des numéros de téléphones. Pour effacer ce message, appuyez sur la touche « Demandeur » de votre appareil et appuyez deux fois sur la touche « effacer » ou sur la touche #.

J'ai besoin d'une rallonge pour mon téléphone

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser une rallonge que si elle peut être placée le long d'un mur. Les rallonges ne doivent pas être fixées au plancher aux endroits où il peut y avoir des personnes qui circulent.

On peut se procurer des rallonges pour les modèles de téléphone M9216, M9316 et M5316 en faisant la demande au Magasin, édifice LBP, Tour B, rez-de-chaussée.

Si vous avez besoin une corde de téléphone contactez SXTV à 944-3330.

Le numéro de modèle est inscrit sur le dessous du téléphone.

