

une couple de morceaux, également bien secs, de bois de chauffage. Ouvrez l'un des journaux, étendez-le sur le devant du poêle, et placez le menu bois, les copeaux, fragments, etc., sur ce journal. Vous éviterez ainsi de salir le poêle et ce qui l'entoure.

Enlevez les rondelles (on dit communément les ronds ou les plaques) du poêle.—Débarrassez le foyer des cendres qu'il contient.—Déchirez votre autre journal en deux.—Froissez chaque demi-feuille de façon à former une boule sans consistance.—Placez ces boules sur les barreaux de la grille du foyer.—Disposez les copeaux et les éclats obliquement les uns par rapport aux autres, de façon à former une sorte de treillis léger.—Sur cet entrelacement placez légèrement votre menu bois.—Remettez les rondelles en place.—Ouvrez la clef du tuyau et la clef placée à l'arrière du poêle (on dit encore la "clef du fourneau"). A travers les barreaux de la grille fixée au plan de séparation du cendrier et du foyer, appliquez au papier une allumette enflammée.—Une minute ou deux après cette opération, mettez votre bois de chauffage sur les matières embrasées, et fermez la clef du fourneau une couple de minutes plus tard, quand ce feu est bien pris. Prenez soin de plier le premier journal que vous avez utilisé—c'est-à-dire celui que vous avez mis sur le devant du poêle—