de drainage. Dans les terres solliles, on pose les tuyaux de la décharge en montant. Dans les terrains mous, on les pose en descendant.

Crochet de drainage

Cependant les bons ouvriers préfèrent placer le tuyau à la main afin de mieux en ajuster le joint, puis ils pèsent sur le tuyau du poids de leur corps en mettant le pied dessus.

Couvrir les joints

A mesure que l'on pose les drains, on en couvre les joints avec de la glaise molle, afin d'empêcher la terre de s'y introduire.

Si l'on n'a pas de glaise, on met un morceau de papier goudronné qui entoure le joint. Puis on enterre, ayant soin de mettre le gazon ou la terre de dessus au fond.

Précautions à prendre

Il est important de ne pas oublier de boucher temporairement le bout du drain non terminé, tous les soirs, et même chaque fois que l'ouvrage est interrompu, afin que la terre n'y soit pas entraînée s'il survenait une pluie ou