

Chapitre 5

Voici, en résumé, les méthodes à suivre et les erreurs à éviter dans le chargement des marchandises.

LES PRINCIPES DU CHARGEMENT

L'arrimage des marchandises

1. Dans la mesure du possible, utilisez les points d'ancrage prévus sur les côtés et le plancher du conteneur ou de la semi-remorque.
2. Les objets qui font saillie ne doivent pas toucher aux parois du conteneur ou de la semi-remorque.
3. Si vous fixez des cales de bois au plancher, n'oubliez pas qu'il faudra les enlever sans endommager la surface.
4. S'il reste de grands espaces vides, il est préférable de les délimiter au moyen de cloisons de bois ou autres. Pour les vides plus restreints, utilisez des coussins gonflables, des sacs de copeaux de bois, des planches ou des courroies.
5. Protégez les portes en cas de glissement de la cargaison (utilisez des filets ou des planches).
6. Fixez solidement les bordereaux et factures à des endroits bien visibles dans le conteneur ou la semi-remorque.
7. Vérifiez soigneusement les verrous et les sceaux de douane avant le départ.

1. **Marchandises en sacs :**
Doivent être chargées en couches alternées, comme s'il s'agissait de briques, pour consolider la charge et éviter les glissements.

