

On commence à enlever le gazon et la terre cultivée que l'on jette d'un côté de la tranchée, alors qu'on jette de l'autre côté la terre du sous-sol.

Il faut avoir bien soin de ne pas creuser trop avant de contrôler la profondeur avec l'équerre, pour ne pas devoir remettre de la terre dans la tranchée, car il faut que les tuyaux reposent sur un fond aussi solide que possible.

Le creusage commence naturellement aussi à la partie la plus basse du drain, c'est-à-dire à sa bouche ou à son raccordement, afin que l'eau qui sans cela remplirait la tranchée s'écoule à mesure.

Le fond de la tranchée ne doit pas être plus large que le diamètre extérieur des tuyaux. Il doit être absolument uni de façon à ce que les tuyaux y reposent tout-à-fait d'aplomb.

Lorsqu'elle est bien maniée, la " drague " est l'outil le plus rationnel pour finir proprement le fond d'une tranchée, et cela d'autant mieux que la tranchée est plus étroite.



Fig. 34. — Drague ou curette.

*Creusage à la charrue* :—La main-d'œuvre pour le creusage des tranchées de drainage étant de nos jours si difficile à se procurer et si chère, il est presque toujours avantageux de se servir de la charrue pour ce travail, là où le terrain n'est pas rocheux.