

Après avoir passé cette charrue, il est nécessaire de suivre ces rigoles avec une pelle afin d'enlever les dernières mottes qui nuiraient à l'écoulement de l'eau et disperser la terre au loin de la levée des rigoles.

Les raies d'égouttement doivent aussi être tenues bien nettes.



Fig. 7.—Charrue à double versoir.

Fossés

On doit donner aux fossés un fort talus.

La largeur du fossé à l'ouverture devrait être au moins double de sa profondeur afin d'empêcher la terre de s'ébouler.

Une largeur de pelle est suffisante au fond car la pression de l'eau dans un canal étroit lui permet de s'écouler plus vite.

Cette forme donnée à un fossé facilite son entretien.

Les fossés le long des chemins publics ont