

gabare, le trimâts, le brick, la goélette, le cutter etc. se retrouvent avec sa forme à peu près la même chez toutes les puissances maritimes.

La capacité ou l'importance du chargement qu'un navire peut recevoir est exprimé en tonnage, c'est-à-dire en mètres de 42 pieds cubes ou du poids de 1000 Kilogs. mais on ne parle du tonnage qui propre des bâtiments de commerce, car ce qu'il importe de connaître d'un bâtiment de guerre, c'est sa force représentée par le nombre de sa bouches à feu.

Un navire est considéré bien ou mal selon qu'il obéit avec promptitude ou avec lenteur au commandement. Il est ardent lorsqu'il a une tendance à venir dans la ligne du vent; il est inconstant ou vétilleux lorsqu'il est