

gabare, le trois-mâts, le brick, la goélette. Le cutter etc se retrouvent avec sa forme à peu près la même chez toutes les puissances maritimes.

La capacité ou l'importance du chargement qu'un navire peut recevoir est exprimée en tonneaux, c'est-à-dire en mesure de 42 pieds cubes ou du poids de 1000 kilogs. mais on ne parle du tonnage qu'à propos des bâtimens de commerce, car ce qu'il importe de connaître d'un bâtiment de guerre, c'est sa force représentée par le nombre de sa bouche à feu.

Un navire gouverne bien ou mal selon qu'il obéit avec promptitude ou avec lenteur au gouvernail. Il est ardent lorsqu'il a une tendance à venir dans la ligne du vent, il est au contraire opposé lorsqu'il ne