



DEUX ORIENTATIONS MÉCANIQUES

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Axe horizontal (EAH) | — Doit être orientée face au vent |
| | — Tour de grande hauteur |
| | — Peut nécessiter une commande du pas |
| 2. Axe vertical (EAV) | — Omnidirectionnelle |
| | — Tour peu élevée |
| | — Machine au niveau du sol |
| | — Peut nécessiter l'utilisation de haubans |

DENSITÉ ANNUELLE MOYENNE DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE À 50m D'ALTITUDE