

On se sert de ces deux sortes de Toises parmi les Maçons. Quand on entend la Toise courante de maçonnerie, c'est la Toise quadrée, mesurée sur la superficie du mur, qu'il y ait des ouvertures ou non, & que l'épaisseur n'excède pas deux pieds. Si le mur a plus de deux pieds d'épaisseur, ce surplus s'évalue sur le pied d'un mur de deux pieds.

Pour la Toise cube, on calcule l'épaisseur du mur avec la superficie, & on compte les ouvertures comme mur plain.

En Charpenterie, quand on fait travailler le bois au pied, qu'il soit gros ou menu dans le corps de l'ouvrage, c'est la même chose. Les tenons des pièces de bois se compte pour un demi-pied.

*Mesures des choses solides.*

On se sert toujours du minot, soit François soit Anglois.

Le minot François ou Anglois n'est point une mesure réelle, mais une somme de deux demi minots.

Le demi-minot François contient dix pots ou vingt pintes de Paris, ou 960 pouces cubes. Ce demi-minot est le seul dont on se sert en Canada; l'autre ne sert que pour les envoies des grains dans les pays étrangers. Le demi-minot Anglois contient 1088 pouces cubes.

L'avoine se vend, un demi-minot radé, & l'autre comblé. Les autres grains, sel, &c. se vendent au demi-minot radé.