

Plan à faire

Avant de commencer à creuser les rigoles et fossés de drainage, il est important de mesurer exactement le champ à drainer et d'y marquer par de petits piquets la direction que l'on entend donner aux drains collecteurs et aux drains latéraux.

Ces mesures prises, il sera facile d'en tracer un plan exact sur une feuille de bon papier ou de toile à dessin, de manière à retrouver, plus tard, au besoin, le lieu précis où se trouvent les drains.

On commence à creuser à la décharge du ou des drains collecteurs.

Il est plus prudent de poser les tuyaux et de les enterrer au fur et à mesure que les travaux avancent.

Le plus léger niveau suffit, mais il faut que ce niveau soit continu.

Dans les descentes rapides, il faut que les tuyaux soient emboîtés et cimentés.

Niveau à plomb

La figure 36 représente un instrument bien simple avec lequel on pourra s'assurer de