

Coteaux

S'il devient nécessaire de faire descendre un drain collecteur dans une pente très raide, il faudra en reviser la descente par des marches, car la pression de l'eau la ferait sortir des tuyaux et inonderait le terrain au lieu de l'assécher.

Il est préférable que ces tuyaux coudés soient soudés, cimentés et dans tous les cas solidement posés et entourés de pierrailles, etc., de manière à empêcher les éboulements.

Il faudra pour cela creuser les drains plus larges et plus profonds à l'endroit des coudes et des marches.



Fig. 19.—Décharge des drains avec grillage.

Décharges

L'endroit où se décharge le drain collecteur, dans un fossé ouvert ou dans le bord