

particuliers afin qu'il ne s'y fasse pas de mauvaises courbes et que les latéraux n'aient pas opposés l'un à l'autre au même endroit.

Dans ces terrains, ordinairement les latéraux doivent être aussi nombreux que cela est nécessaire, afin d'assécher toutes les sources qui sortent de pareils terrains.



Fig. 18.—Tuyaux coudés, joints et cimes

Sources

Dans les endroits pleins de sources, il est important de conduire le drain directement à la source et d'en vider le fond, faut-il pour cela creuser à sept ou huit pieds de profondeur la chercher dans le flanc du coteau.

Un seul drain videra ainsi un large espace mouillé que plusieurs drains superficiels ne sauraient assécher.

Les herbes froides font connaître l'endroit des sources.