

gabare, le trébuchet, le bark, le
goélette, le cutter etc. se retrouvent
avec des formes à peu près les mêmes
chez toutes les puissances maritimes.

La capacité ou l'importance
du chargement qu'un navire peut
recevoir est exprimée en tonneaux,
c'est-à-dire en unités de 162 pieds
cubes ou de poids de 1000 kilogr.
mais on ne parle du tonnage qu'à
propos des bâtimens de
commerce, car ce qu'il
importe de connaître d'un
bâtimen de guerre, c'est
sa force représentée par
le nombre de ses bouches à
feu.

Un navire gouverne bien
ou mal selon qu'il soit avec
promptitude ou avec lenteur au
gouvernail. De ces autres lés.
qu'il a une tendance à venir
dans la ligne du vent, il est
ou contraire appelé manœuvre à l'en-