

Les maitres-drains en pierre doivent avoir un conduit au fond de manière à donner un plus grand passage à l'eau, et être faits avec la plus grande précaution.

La fig. 43 représente un de ces conduits en petits cailloux. On place une planche étroite au fond du drain et on met par dessus la planche, deux pierres ou cailloux d'au moins 4 pouces de hauteur entre lesquels on laisse un



Fig. 40.



Fig. 41.



Fig. 42.

espace suffisant au passage des eaux les plus abondantes, puis on recouvre d'une pierre plus ou moins plate et on ferme tous les joints au moyen de pierres plus petites, faisant bien attention qu'elles ne tombent pas dans le drain, et on continuera avec 8 ou 9 pouces de pierrailles. posées avec une certaine précaution, puis on