

Annexe C

Glossaire

Administration. Un terme utilisé dans ce guide pour désigner une entreprise de télécommunications ou de téléphonie chargée de fournir les services téléphoniques; désigne des organismes gouvernementaux (comme les ministères des postes, téléphone et télégraphie) ainsi que des entreprises privées qui ont reçu le mandat de fournir les services.

Central de transit local. Un central utilisé à titre de point de commutation pour le trafic entre les centraux locaux dans une zone multi-centraux.

Central local. Un central auquel se terminent les lignes d'abonné.

Durée de maintien de l'appel. L'intervalle entre la capture et la libération du circuit ou du matériel de commutation.

Équivalent de référence. Méthode de mesure de l'atténuation au moyen de circuits de référence qu'on compare aux circuits réels.

Établissement des dimensions. Le processus d'optimisation de la taille d'une installation en fonction des exigences de trafic prévues et des objectifs de classe du service.

Heure la plus chargée. L'heure chargée est la période de 60 minutes consécutives pendant laquelle l'intensité du trafic ou le nombre de tentatives d'appels est la plus élevée dans un central ou sur un groupe de circuits.

Itération. Ce terme désigne une procédure informatique par laquelle on répète un cycle d'opérations afin de produire dans chaque cycle des résultats qui s'approchent de plus en plus du résultat recherché.

Période d'adaptation. La période pendant laquelle on prévoit que le prolongement d'une installation accroîtra la demande.

Réseau de jonction. Un réseau de circuits qui relie les centraux locaux, y compris les centraux de transit locaux.

Réseau de l'abonné. Un réseau de lignes reliant les installations de l'abonné à un central local. Ce terme est synonyme de «réseau local».

Réseau local. Un réseau de lignes reliant les installations de l'abonné à un central local.

Réseau numérique avec intégration des services (RNIS). Un réseau numérique intégré dans lequel les mêmes trajets et commutateurs numériques servent à l'établissement de connexions entre divers services, par exemple les transmissions vocales, de données, etc. Il est fondé sur l'établissement d'un trajet entièrement numérique entre chaque abonné. Le CCITT a adopté des normes sur l'interface et la qualité de transmission.

Tentative d'appel. Une tentative d'appel unique par un utilisateur ou un dispositif en vue d'établir une liaison téléphonique avec un autre abonné.

Valeur actuelle. La valeur actuelle désigne tous les événements économiques, revenus et dépenses jusqu'à un temps donné, exprimés sous forme d'une seule valeur au moyen du taux d'actualisation approprié. On appelle parfois la valeur actuelle «valeur réelle» dans d'autres ouvrages. Ces termes sont synonymes.