

Pour les traverses C, les trous se percent de la même façon. Mesure de K sur les côtés B1: 1 pied, 1 pouce $\frac{5}{8}$, et faites un trou; mesurez un pouce, faites encore un trou. Pour B2, mesure de K; mesurez 1 pied, 1 pouce $\frac{3}{8}$, faites un trou, mesurez 1 pouce, faites encore un autre trou; fraisez tous vos trous sur les côtés de vos poteaux non marqués avec une mèche fraise. (Illustration donnée en décembre dernier). Ceci fait, commencez à faire l'assemblage de vos traverses à vos poteaux. Pour faire ces assemblages, servez-vous de serre-joints ou toisade. Ceci fait, laissez sécher une couple de jours.

No D.—Appui ou fond, 1 morceau seulement. La dimension de ce morceau sera de 7 pouces $\frac{1}{2}$ carrés par $\frac{7}{8}$ d'épaisseur. Sur chacun de ces 4 coins, faites partir avec la scie à finir 5-16 de pouces carrés. Sablez une surface seulement; nos $\frac{1}{2}$ et 0; fixez-la avec le haut de vos traverses C; mettez 2 clous sur chaque traverse. Clou à finir 1 pouce $\frac{1}{2}$, n° 14 ou 12. Illustration sur le dessin 4, poteau C-D.

No E. Panneaux.

Il en faut deux de la même dimension; la dimension pour chaque panneau sera de 1 pied, 1 pouce de long par 4 pouces de large, par $\frac{5}{8}$ d'épaisseur. Sablez au papier n° $\frac{1}{2}$ et 0 sur ses deux côtés et sur ses bords. Pour fixer ces deux panneaux: (Illustration de la table jardinière finie.)

Placez votre panneau à 1 pouce $\frac{3}{4}$ de chaque côté des deux poteaux; mettez de la colle à chaque bout. Ces panneaux doivent être posés égaux aux traverses B-C du dedans de la table; l'espace d'un quart de pouce qui restera sur vos traverses B-C par en dehors est spécialement fait pour la-

cer la moulure directe sur ces traverses. Mettez deux clous à chaque bout, enfoncez bien la tête de vos clous avec un poinçon ou "punch".

No G.—Dessus de la table, 1 morceau.

La dimension sera de 11 pouces $\frac{1}{2}$ carrés par $\frac{7}{8}$ d'épaisseur, sablez le dessus avec du papier sablé n° 1- $\frac{1}{2}$ -0. Ensuite ses 4 côtés. Mettez de la colle sur les traverses B et sur le bout de vos 4 poteaux.

Pour fixer le dessus de votre table, tournez la face sablée sur la table. Placez votre table dessus: votre dessus devra excéder d'un $\frac{1}{2}$ pouce de chaque côté des poteaux. Faites un trait au crayon autour de vos 4 poteaux. Ceci fait, retournez votre table sur ses poteaux, clouez ce dessus avec des clous à finir: 1 pouce $\frac{1}{2}$, n° 14 ou 12. Laissez sécher pendant un soir ou deux.

No M1414—Moulure sculptée faite en composition.

Il vous en faudra 10 longueurs de 1 pied par $\frac{5}{8}$ de large, par $\frac{1}{4}$ de pouce d'épaisseur.

Cette moulure se pose tout autour de votre dessus. La longueur de chaque bout par vos 4 côtés de notre dessus sera de 1 pied, une fois l'angle coupé à chacun de leurs bouts. Elle doit être coupée sur la largeur collée; fixez-la sur les 4 côtés de dessus à $\frac{1}{8}$ de pouce du bord; fixez la partie la plus mince de votre moulure en bas. Placez des clous à finir 1 pouce, n° 18 ou 20 dans les petits trous destinés spécialement pour ces fins.

La moulure pour vos deux panneaux. Les bouts les plus longs seront de 1 pied, 1 pouce. Les bouts les plus courts seront de 4 pouces, une fois leurs angles coupés; collez et clouez avec de petits clous à finir: $\frac{5}{8}$ ou $\frac{1}{2}$