

ETAT PARTIE : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

## POINTS D'ENTREE/DE SORTIE

SITE	EMPLACEMENT	INSPECTION DES AVIONS/CAPTEURS
Brize Norton	N 51-44-97	
	O 001-34-93	OUI
Heathrow	N 51-28-72	
	O 000-27-47	NON

NOTE : Heathrow sert à l'arrivée du personnel sur les vols commerciaux prévus seulement. Ne sert pas aux avions d'observation et de transport.

## AERODROMES "CIEL OUVERT"

SITE	EMPLACEMENT	INSPECTION DES AVIONS/CAPTEURS
Brize Norton	N 51-44-97	
	O 001-34-93	OUI
Scampton	N 53-18-45	
	O 000-32-95	OUI
Leuchars	N 55-22-38	
	O 000-52-03	OUI

## REPERES D'ENTREE/DE SORTIE

Seront déterminés par FAA

## AERODROMES D'AVITAILLEMENT

Aucun

## CIBLES D'ETALONNAGE

SITE	EMPLACEMENT
Boscombe Down	N 51-09-10
	O 001-44-76