

1680 Accessoires divers pour aéronefs et composants
Inclut: Commandes équipées à tirette-poussoir (Push-Pull) - Cadres de contrôle des moteurs montés dans le poste de pilotage - Commandes mécaniques pour ailes, compensation de gouvernes et ailerons - Ventilateurs - Tubes pour messages lestés - Tubes d'évacuation - Boîtes à cartes - Accessoires de remorquage de planeurs fixés sur l'avion - Bretelles et ceintures de sécurité - Supports de fixation de civières - Essuie-glaces électriques et hydrauliques - Composants et ensembles de circuits extincteurs de bord - Générateurs à gaz inerte d'aéronefs - Mobiliers de bord - Treuils et dispositifs de levage montés sur aéronefs - Composants de systèmes de ravitaillement en vol qu'ils concernent le carburant ou l'hydraulique - Rideaux de portes et de compartiments - Régulateurs de tension de câbles - Écrans pare-soleil - Rétroviseurs - Transmissions mécaniques et commandes de vitesse constante spécialement destinées aux aéronefs.
Exclut: Commandes équipées montées sur moteurs - Housses et obturateurs d'accès - Mâts d'accrochage - Composants de système de freinage du rotor des hélicoptères - Équipement de stabilisation automatique des hélicoptères.

GROUPE 17

Équipement de catapultage, d'atterrissage et de servitudes au sol pour aéronefs

Remarque - Sont exclus de ce groupe les camions, remorques et matériels de servitude conçus spécialement pour la mise en oeuvre des missiles ou de l'armement atomique.

1710 Équipement de freinage et d'arrêt des aéronefs (barrières d'arrêt)
Inclut: Modèles terrestres et embarqués.

1720 Équipement de catapultage d'aéronefs
Inclut: Catapultes - Matériels terrestres et embarqués.
Exclut: Lance-missiles - Rampes de lancement de bord.

1730 Équipement de servitudes au sol pour aéronefs
 Remarque - Cette classe exclut les composants de véhicules tels que ceux indiqués dans les classes 2520, 2530, 2540, 2590 de la CFA.

Inclut: Lanceurs, démarreurs - Réchauffeurs de moteur - Amarres - Câles de roues - Équipement d'échouage - Systèmes de blocage d'ailerons, de gouvernails de profondeur et de direction - Rampes d'embarquement pour passagers - Plate-forme d'entretien - Échelles d'entretien et d'embarquement - Élingues et appareils de levage pour l'entretien des aéronefs - Crics pour aéronefs - Camions élévateurs et remorques spéciaux d'aérodromes - Housses et obturateurs pour éléments de cellule d'aéronefs - Housses de moteurs d'aéronefs.

Exclut: Camions et remorques spéciaux d'aérodromes destinés essentiellement au transport des ensembles d'aéronefs. Bancs d'entretien destinés à soutenir les ensembles d'aéronefs pendant les réparations ou les révisions générales - Bancs d'essai - Crics, élingues et appareils de levage d'usage général - Remorques de transport d'oxygène liquide pour le ravitaillement des aéronefs.

1740 Camions et remorques spéciaux d'aérodrome
 Remarque: Cette classe exclut les composants de véhicules tels que ceux indiqués dans les classes 2520, 2530, 2540, 2590 de la CFA.

Inclut: Camions et remorques spéciaux destinés essentiellement au transport des ensembles d'aéronefs - Remorques pour dispositifs de post-combustion, moteurs, hélices, fuselage et ailes - Camions pour fuselage et ailes d'aéronefs - Patins pour transport de moteur - Bancs pour transport de moteur - Remorques d'aérodrome pour bombes - Camions pour déblayer les épaves d'avions.

Exclut: Camions et remorques élévateurs spéciaux d'aérodrome - Camions et remorques routiers - Camions et remorques pour chargement et déchargement de fret.

GROUPE 18

Véhicules spatiaux

Remarque - Ce groupe inclut les véhicules spatiaux tels que capsules spatiales, lunes artificielles, satellites, plates-formes spatiales, etc. habités ou non. Sont exclus de ce groupe les missiles et les roquettes.

1810 Véhicules spatiaux
 Remarque: Cette classe comprend uniquement les véhicules spatiaux complets, assemblés ou non.

1820 Composants de véhicules spatiaux
Inclut: Composants de structure - Composants et accessoires spécialement conçus pour être installés dans ou sur des véhicules spatiaux - Systèmes de commande intégrés au véhicule.
Exclut: Équipement de téléguidage.

1830 Systèmes de télécommande de véhicule spatiaux
Inclut: Composants, spécifiquement conçus, de systèmes de télécommande de véhicules spatiaux.
Exclut: Systèmes de commande intégrés au véhicule - Composants conçus pour être communs aux systèmes de missiles et de véhicules spatiaux.

1850 Équipement pour la manutention et l'entretien des véhicules spatiaux
 Remarque: Cette classe n'inclut pas les dispositifs de récupération aérienne de véhicules spatiaux qui sont dans la classe 1670.

Inclut: Camions et remorques spéciaux pour le transport des véhicules spatiaux - Élingues, treuils, crics et ventilateurs spéciaux - Véhicules automoteurs spécialement conçus pour la manutention et l'entretien de véhicules spatiaux - Housses et obturateurs d'accès de véhicules spatiaux.

Exclut: Équipement de manutention et d'entretien commun aux missiles et aux véhicules spatiaux.

1860 Équipement de survie dans l'espace
Inclut: Équipement de production d'eau et de nourriture - Équipement de production d'air - Équipement pour abri - Équipement de production et de transformation d'énergie.
Exclut: Les articles qui sont parties intégrantes de véhicules spatiaux.