

JUN-30-'89 09:05 ID:VIA RAIL TEL NO:514-861-6463 #4965 #172 P07

CENTRE DE MAINTENANCE DE MONTRÉAL**PRODÉDURES DE RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE RÉFRIGÉRANT
DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION****SÉCURITÉ**

Toutes les tâches relatives au système de climatisation doivent être effectuées en observant les mesures de sécurité.

Il est important de se tenir hors de portée des ventilateurs, courroies et poulies en cas de démarrage imprévu. Le lieu de travail doit être bien aéré. Il est indispensable de porter des vêtements qui couvrent bien ainsi que des lunettes de sécurité. LE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT PEUT CAUSER DES BRULURES S'IL VIENT EN CONTACT AVEC LA PEAU. ATTENTION AUX CHOCS ÉLECTRIQUES.

ÉQUIPEMENT

Pompe à vide;

Bouteille de récupération de fréon;

Manomètres

1. Raccorder le flexible du manomètre de basse pression à la bouteille de récupération et le flexible du centre à la pompe à vide.
2. Amorcer la pompe, ouvrir le robinet du manomètre de basse pression et celui de la bouteille de récupération. Créer un vide de 20 lb/po² ou plus. Le manomètre de basse pression du collecteur permet de vérifier ce résultat.
3. Avant d'arrêter la pompe, fermer le robinet de la bouteille de récupération. Ensuite, débrancher le flexible du manomètre de basse pression de la bouteille de récupération.