

Le drainage consiste à faire à une profondeur de 2 1/2 à 4 pieds et plus, des canaux souterrains en bois, en pierres ou en briques creuses en forme de tuyaux.

La plupart de ces canaux sont recouverts d'abord d'écorces, ou de branches, de joncs, de petits cailloux, gravois, etc., puis d'une couche de terre pour que l'on puisse labourer profondément par-dessus.

Pour les tuyaux en brique creuse, il suffit de recouvrir leurs joints d'un peu de terre glaise pétrie, puis de remplir la rigole de terre.

Le drainage semble assez coûteux et son succès exige des connaissances particulières et des soins minutieux dans l'exécution.

Sa durée

Mais le drainage très bien fait est un travail accompli une fois pour toutes.

Ses effets

Toute terre bien drainée devient aussi facile à travailler qu'une terre sablonneuse. Elle ne se durcit plus quand une fois les drains ont produit tous leurs bons effets.

Par le drainage, tout excédent d'eau dont